

[スマホ初めの一步 基本的な設定]



スマホの画面を指で押す事を「タップ」と言います。

この操作のコツは、力加減と命中率です。テーブルに置いたゴマを一粒、指の腹で拾い上げる力加減で押しましょう。爪が当たったりしないようになるべく腹側を意識します。らくらくスマホはタッチパネルが反応しづらく出来ているので、気持ち長めに押した方が良いでしょう。タッチペンと言う商品も販売されていますので使ってみても良いかもしれません。高額で高機能なものもありますが、100円ショップの物でも充分使えますので試してみたい方はそれでも良いかと。

画面がすぐに暗くなったり、くるくる回ったりして困ることがありませんか？

回転しないようにするには、ホーム画面の上から2本指で下向きにスーッと撫でると、主な設定メニューが出るので「自動回転」をオフにします。

画面が暗くなるのはスマホなりに省エネしているのですが、当初設定の30秒では短いかもしれません。5分~10分あると落ち着いて作業できると思います。



⚙️ (歯車) マークの「設定」を覚えておくと便利です。

設定⇒ディスプレイ⇒消灯時間で暗くなるまでの長さを選べます。文字が小さすぎて見にくいまま使っていませんか？設定⇒ディスプレイ⇒フォントサイズで大きくできます。

「困ったら再起動」と言う合言葉？があります。「再起動」と言うのは1度スマホの電源を切って再度点けることです。ちょっとスマホの動きが遅くなったとか、思うような動きが出来ないときに試してみてください。月に1度くらいするとスマホもリフレッシュ出来ます。